

取扱上の注意

防音カバーにモータ側冷却用水出口及び軸受側冷却用水出口を取付の上水車にセットし、ロープで固定して下さい。その際、軸及びカップリングが防音カバーに接触しないことを確認して下さい。

ＦＩ-75W-in3　ＦＩ-150-in3　防音カバー取付図